





## **INSTALLATION AU POSTE DE CONDUITE**

<p>34/52 Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur</p>	<p>Molette sur le coté gauche du siège conducteur</p>
<p>07/77 Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur</p>	<p>Bouton noir sur le coté gauche de l'appui-tête du siège conducteur</p>
<p>21/31 Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant</p>	<p>Manette côté gauche en dessous du volant</p>
<p>96/98 Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du coté de la portière avant gauche et le remettre en position normale</p>	<p>Déclipser le pare-soleil du côté droit et le rabattre côté portière conducteur</p>
<p>51/100 Mettez le rétroviseur intérieur en "position nuit"</p>	<p>Actionner le bouton situé sur le bas du rétroviseur intérieur.</p>
<p>45/69 Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur</p>	<p>Utiliser la commande électrique situé sur la portière conducteur</p>

## **COMMANDES : VITRES**

<p>33/99 Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule</p>	<p>Actionner vers le haut la commande se situant sur la droite du volant</p>
<p>19/58 Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule</p>	<p>Actionner vers l'avant (courte pression) la commande se situant sur la droite du volant</p>
<p>17/82 Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule</p>	<p>Actionner vers soi et maintenir la pression de la commande d'essuie-glace</p>
<p>22/41 Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule</p>	<p>Actionner vers l'avant du véhicule et maintenir la commande d'essuie-glace</p>

**TEMOINS D'INDICATION**

<p>04/92 Que vous indique un voyant de couleur verte</p>	<p>Le fonctionnement des feux de position, de croisement ou de brouillard avant</p>
<p>35/54 Que vous indique un voyant de couleur orange</p>	<p>Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux (ex : niveau minimum de carburant)</p>
<p>72/81 Que vous indique le voyant de couleur bleue</p>	<p>Le fonctionnement des feux de route</p>
<p>56/76 De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Quand l'utilisez vous?</p>	<p>Le voyant est de couleur orange. Il est utilisable par temps de brouillard ou de neige.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
<p>13/25 Montrez sur le tableau de bord, l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant</p>	<p>Aiguille centrale indiquant la quantité de carburant restante.</p>
<p>47/78 Montrez sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>(n'apparaît que si le niveau minimum est atteint)</p>
<p>01/67 Effectuez un appel lumineux</p>	<p>Actionner brièvement vers soi la commande de gauche (celle permettant d'enclencher les clignotants)</p>

**COMMANDES : ECLAIRAGE**

39/80

Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant au tableau de bord



Voir illustration n°1

10/89

Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant au tableau de bord

Pas de voyant spécifique sur l'opel corsa. Voir illustration n°2

62/73

Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord



03/86

Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant au tableau de bord

05/79

Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant au tableau de bord

42/87

Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant au tableau de bord



Voir illustration n°3

43/93

Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant au tableau de bord



Voir illustration n°4

14/90

Montrez la commande des feux de detresse



**COMMANDES : CHAUFFAGE ET AERATION**

<p>44/74 Mettez le système de chauffage sur la position "air chaud"</p>	<p>Voir illustration n°1</p>
<p>06/71 Mettez le système de chauffage sur la position "air froid"</p>	<p>Voir illustration n°2</p>
<p>24/83 Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise</p>	<p>Voir illustration n°3</p>
<p>48/50 Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur la tableau de bord du véhicule</p>	
<p>57/95 Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise</p>	<p>Voir illustration n°4</p>
<p>29/68 Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air</p>	<p>Voir illustration n°5</p>
<p>23/88 Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle</p>	
<p>15/53 Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant sur le tableau de bord</p>	<p>Voir illustration n°6</p>





### **EQUIPEMENTS DIVERS**

<p>32/66 Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité dans la voiture (airbags)</p>	<p>8 airbags &gt; 1 dans le volant, 1 dans la planche de bord devant le passager avant, 1 dans chaque montant de pare-brise, 1 dans chaque siège avant (côté portière), 1 de chaque côté à l'arrière</p>
<p>08/63 Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques</p>	<p>Boutons en dessous de la commande permettant d'actionner les feux de position et de croisement (illustration 5 - page 3)</p>
<p>09/64 Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles</p>	<p>Trappe derrière la commande permettant d'allumer les feux de position, de route et de brouillard</p>
<p>46/97 Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule</p>	<p>Bouton présentant une clé sur la colonne centrale (au-dessus de l'autoradio)</p>
<p>55/84 Montrez sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore</p>	<p>Présente sur le volant</p>

### **DOCUMENTS**

<p>85/91 Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise</p>	
<p>02/11 Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise)</p>	
<p>12/30 Vérifiez la présence du constat amiable</p>	

**TEMOINS D'ALERTE**

20/49

Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule?

Celui-ci indique une anomalie de fonctionnement ou un danger

38/65

Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement



Apparaît quelques secondes lorsque le contact est mis, puis disparaît. Pour faire réapparaître le voyant, éteindre puis remettre le contact

18/60

Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur



26/61

Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une insuffisance de charge de la batterie



28/70

Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant de liquide de frein



27/37

Montrez sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur



16/36

Montrez sur le tableau de bord, le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière

Le mot "OPEN" apparaît dans l'écran central du tableau de bord, à la place du kilométrage partiel, et un bip résonne